



Stručný popis čištění K1 Micro Bead filtrací 20"-36", model zapojení 08-2015

0. Filtrace je na počátku v běžném provozu filtrování, čerpadlo běží

1. Zavřete všechny Valtery šoupata, č. 7 a 8 (čerpadlo běží)

2. Přepněte na hlavě č. 5 do polohy RINSE

3. Zapněte BLOWER (kompresor) č. 12

4. Otočte kohoutem č. 13, je-li potřeba uvolněte odzdušňovací ventily č. 11

5. Po probublání filtru, zavřete kohout č. 13 a poté vypněte BLOWER č. 12

6. Stále je hlava v poloze RINSE, otevřete šoupě č. 7, co přivádí vodu do filtru

7. Kontrolujte na odpadní trubce č. 14 a 15, odcházení nečistot, jakmile teče čistá voda, zavřete opět přívodní šoupě č. 7

8. Přepněte na hlavě do polohy BACKWASH a poté opět otevřete přívodní šoupě č. 7, co přivádí vodu do filtru a nečistoty budou opět odcházet pryč

9. Kontrolujte na odpadní trubce č. 14 a 15, odcházení nečistot, jakmile teče čistá voda, zavřete opět přívodní šoupě č. 7

10. Na hlavě opět nastavte polohu RINSE, a poté otevřete přívodní šoupě č. 7, co přivádí vodu do filtru, aby došlo k dopropláchnutí filtrace a K1 Micro média.

Opět kontrolujte na odpadní trubce č. 14 a 15, odcházení nečistot, jakmile teče čistá voda, zavřete opět přívodní šoupě č. 7

11. Přepněte na hlavě do polohy FILTRE, otevřete přívodní šoupě č. 7,

co přivádí vodu do filtru a otevřete odkalovací šoupě č. 9, kontrolujte na odpadní trubce č. 14 a 15, odcházení nečistot, jakmile teče čistá voda, otevřete šoupě č. 8 vývod do jezírka a poté zavřete odkalovací šoupě č. 9.

12. Filtrace opět běží, je-li v průhledném vršku filtrace hodně vzduchu, pootevřete na chvíli odzdušňovací ventily č. 11, ať může vzduch uniknout pryč.

13. Existuje spousta modifikací, nevíte-li si rady volejte 774 303 606

14. **NIKDY** neotáčejte s hlavou je-li otevřený ventil č. 13, nebo šoupě č. 7, 8, 9